



# SHIDO<sup>®</sup>

# CONNECT

## Kurzanleitung



### WICHTIG

Ihr Shido Connect Batterie liefert wie jede andere Batterie Strom für Ihr Fahrzeug. Der Strom ihrer Batterie wird niemals abgeschaltet. In Bluetooth Funktion hat die Batterie einen Schlafmodus, um die Batterie nicht zu entleeren wenn Sie Ihr Motorrad längere Zeit nicht benützen. Mit der Bluetooth Funktion können sie ihre Batterie in den Schlafmodus versetzen.

### WARNUNG

Wenn ihr Motorrad permanent mit einem Stromverbraucher wie zum Beispiel einer Alarmanlage verbunden ist oder längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir ein Batterie Ladegerät anzuschließen. Wir empfehlen das Shido Batterie Ladegerät Shido DC3.

1



Installieren Sie die 'SHIDO Connect' App auf ihr Smartphone



Aktivieren Sie in ihrer Handy Einstellung die Bluetooth Funktion



Öffnen Sie die App

2




Aktivieren der Batterie über Bluetooth





Drücken und Halten Sie ON/OFF Taste für 3 Sekunden



Es leuchten 3 Grüne LEDs wenn die Bluetooth Funktion eingeschaltet ist



3



Es gibt 2 Möglichkeiten ihr Telefon mit ihrer Batterie zu verbinden:





### Batteriesuche

Überprüfen Sie in ihrer Bluetooth Funktion Geräte die sich in ihrer Nähe befinden

Sie können ihre Batterie an der speziellen Nummer erkennen

MAC: 58:7A:62:27:5E:DB



### QR code scannen

Scannen Sie den QR Code auf ihrer Batterie, und sofort wird Ihnen Ihre spezielle Nummer angezeigt



Verwenden Sie die Taschenlampe Ihres Smartphones, wenn Sie sich in einem dunklen Raum befinden



Verbinden Sie mit der Batterie, indem Sie in der Connect Box die Daten aktivieren



### Einsatzbereit

Sie können jetzt die Batterie installieren und mit Ihrem Motorrad verbinden



An ein Smartphone können bis zu **7** Batterien angeschlossen werden, **aber** es kann nur eine Batterie mit dem Smartphone verbunden werden. Nur wenn Sie das Smartphone von der Batterie trennen, kann sich ein anderes Smartphone neu verbinden.

# 4



Wenn Sie eine angeschlossene Batterie auswählen, erscheint auf Ihrem Display der Ladezustand (SOC) (%)



Gesamtspannung (4 Zellen in Serie)



Temperatur Ihrer Batterie



Spannung (V) der einzelnen Zellen

■ > 3,31V


■ 3,29V - 3,31V

■ 3,26V - 3,29V

■ < 3,26V




Streichen Sie nach rechts, um die technischen Daten und grundlegende Informationen zu sehen





Streichen Sie nach links, um einen Überblick von Alarmaufzeichnungen von ihrer Batterie zu erhalten



5



So aktivieren Sie den Bluetooth Schlafmodus **manuell**:



Halten Sie die ON/OFF Taste auf ihrer Batterie 3 Sekunden lang gedrückt. Sie werden sehen das auf dem Display 1 rotes LED blinkt. ●



Sie können **aber auch** auf ihrem Information Display die Funktion *Bluetooth Schlaf* wählen

Wenn die Bluetooth Verbindung > 15 Tage nicht genutzt wurde, wird der Schlafmodus **automatisch** aktiviert

6



So schalten Sie den Bluetooth Schlafmodus **manuell** aus:



Halten Sie die ON/OFF Taste ihrer Batterie für 3 Sekunden gedrückt, **ODER** laden Sie ihre Batterie mit einen externen Ladegerät



Sie sehen 3 Grüne LEDs wenn Bluetooth eingeschaltet ist

Durch laden der Batterie und durch Starten des Motorrads reaktiviert sich die Bluetooth Funktion **automatisch**